



Die beiden braunen Leisten befinden sich auf der Unterseite des Besteckkastens



Die beiden Leisten befinden sich links und rechts auf der Unterseite
- siehe nachfolgende Ansicht.

Ansicht von vorne



Besteckkasten

Außenabmessungen: 55x6x50 cm (BxHxT)

Einteilung ungefähr lt. Plan

Führungsschiene unterhalb mit einem Außenabstand von max. 52 cm

Edwin Klausner
Sterngasse 30
A-6265 Hart im Zillertal
edwin@klausner.at
+43 664 2317649